PhonePAD DUO R450



MANUALE D'USO

Accensione rapida



1 Rimuovere le viti

Girare le viti sul pannello posteriore in senso antiorario.



2 Aprire il coperchio della batteria

Togliere il coperchio della batteria.



3 Inserire la SIM card

Dopo aver rimosso il copertchio inserire con attenzione SIM come mostrato nello schema



4 Inserire la microSD card

Inserire la micro SD nello slot come mostrato nello schema.



5 Inserire la batteria

Inserire la batteria, rimettere il coperchio, inserire e stringere accuratamente le viti in senso orario.



6 Ricaricare per 12 ore

Al primo utilizzo è meglio caricare per circa12 ore il telefono.

Descrizione dei tasti

Nota:
Si consiglia al consumatore di utilizzare il caricatore originale fornito nella scatola.